



塗り替えアチ辞典

DIY ウッドデッキのメンテ

一級塗装技能士が教えます **ウッドデッキ塗り替えの手順**
年に一度は塗りましょう。長持ちの秘訣です！



一級塗装技能士
高橋 義和
ご不明な点はお気軽にお電話下さい

①下地作り (素地ごしらえ)

- ・デッキ材の表面に付着した汚れは、**サンドペーパー**や**マジックロン・スコッチブライト** (不織布に研磨材がくっついている物) で木目に沿ってこすり落とします。
- ・油汚れは、**ペイントうすめ液**をしまった布で拭き取りましょう。
- ・カビや微生物の発生は塩素系殺菌剤 (カビキラーなど) を塗付し除去します。その後水洗いをし十分乾燥させましょう。

②塗料・用具

- ・塗料は**VATON** (大谷塗料) が、おすすめです (人体に優しい成分で出来ているため)
- ・刷毛は使い捨ての物で十分ですが塗料の含みが良いものを選びましょう。種類は、板状の**メジ刷毛** (隙間や細かい所用) と、**スジカイ刷毛** (大きさは使いやすいと思うサイズ)、床面積が多ければ**ローラー** (中毛) を使用すると楽です。隙間には**ベンダー** (片口、両口) が便利です。

③塗り方 (2回塗りが基本です。ひび割れがあったりガサガサの部分は3回塗ると良いです)

- ・床面は刷毛やローラーに**タプリー塗料**を含ませ多目に塗付しましょう。
- ・手すりなどタテの面を塗る時は塗料が付き過ぎて流れる事があるので注意しましょう。

④後片付け

- ・高級な刷毛はペイントうすめ液で良く洗い、保管は毛先を下にして吊るしておきましょう
- ・塗料や油などの付いた布は一塊や積み重ねないようにして下さい。油の種類によっては**自然発火する恐れ**があります。

用意するもの



サンドペーパー



マジックロン・スコッチブライト



作業缶 (塗料を入れる容器)



メジ刷毛



スジカイ刷毛



ローラー・ハンドル



ローラーバケツ



ベンダー



ウエス



VATON (塗料)



ペイントうすめ液